

しらほし姫

◎ 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

↑ 注意 お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、 曲げたりしないでください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの 上に置かないでください。長時間接触していると 色が移る場合があります。

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。 セット内容 ■ 取扱説明書(本書) ------1枚 | ■ 羽衣 ------------ 1個 │ ■ 台座 ----- 1個 -----1体 | 居尾

■ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。 矢印一覧 ■■■■ 取り付けます。 取り外します。 ■ 画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。 ■ 各パーツの取り付け方 ※形状に注意して 取り付けてください。 尻尾 画像の順番で各パーツを 取り外します。 前髪 本体フェイス ※耳飾りは破損しやすいため、取扱に注意してください。 3 羽衣を頭部へ通します。 ※羽衣を広げると破損する おそれがありますので 注意してください。 ※この空間に 頭部を通します。 羽衣 ②羽衣の先を肩に取り付けます。 ③フェイス、前髪の順に もとのように取り付けます。 ※交換用フェイスを 取り付けることも できます。 ※羽衣を外す時に耳飾りに当たると破損するおそれが あります。羽衣を外す際は、必ず前髪とフェイスを 取り外した状態で行ってください。

